Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce presse-purée. Cet ustensile est idéal vous permet de réaliser facilement de la purée de pommes de terre, que vous pourrez déguster telle quelle ou utiliser pour préparer des gnocchis ou d'autres délicieuses recettes à base de pommes de terre.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Presse-purée
- Mode d'emploi

Préparation
Avant la première utilisation, sortez le presse-purée de l'emballage et nettoyez-les comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.

Nettoyage et entretien
- Nettoyez le presse-purée avec de l'eau chaude et du produit vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette. Rincez-le ensuite à l'eau chaude, et séchez-le bien.
- N'utilisez ni solvant ni produit abrasif ni objet métallique pour nettoyer l'appareil.

Utilisation
1. Cuisez la quantité souhaitée de pommes de terre, puis épluchez-les et éventuellement coupez-les en morceaux pour qu'elles soient plus faciles à presser.
2. Levez la partie supérieure du presse-purée.
3. Placez quelques pommes de terre dans le presse-purée.
4. Abaissez la partie supérieure du presse-purée.
5. Faites ensuite passer les pommes de terre par la grille en pressant les deux parties l'une contre l'autre.
6. Relevez la partie supérieure du presse-purée pour l'ouvrir, et placez-y d'autres pommes de terre à presser. Répétez le processus avec la quantité souhaitée de pommes de terre.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

© 12/2013 – EX: SaK//EX: JaW//LS